

MANO FLEUR

1056i



DESCRIPTION

En appuyant sur le poteau d'activation Fleur, l'activateur émet un signal et une séquence aléatoire d'effets d'eau commence. Les enfants ne peuvent pas prévoir dans quel ordre les jeux seront activés.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nombre d'utilisateurs : 1 à 2

Interactivité : Oui

Effet d'eau : N/A

Catégorie de jeu : AV-Activateur

Installation : Enfouie ou sur base universelle

VALEUR LUDIQUE

Enfance



Active



Famille

