

ACTIVATEUR FEUILLE 1061i



DESCRIPTION

En appuyant à l'intérieur de la feuille, suivi d'un signal sonore, une séquence d'arrosage aléatoire démarre. L'Activateur Feuille s'intègre parfaitement à la thématique grâce à sa forme et ses couleurs. Le Ecolor accentue davantage les effets.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nombre d'utilisateurs : 1 à 2

Interactivité : Oui

Effet d'eau : N/A

Catégorie de jeu : AV-Activateur

Installation : Enfouie ou sur base universelle

VALEUR LUDIQUE

Enfance



Active



Famille

