

ACTIVATEUR ROULETTE

1070



DESCRIPTION

La Roulette est un jeu conçu pour séquencer les arrosages. Le sélecteur, relié à trois structures ou jets au sol, permet d'en activer seulement deux à la fois. En tournant les quatre poignées en polymère translucide du sélecteur, l'utilisateur choisit quelles composantes seront activées ou non. Positionnée sur une base adaptée à un drain, la roulette optimise de manière ingénieuse l'espace et l'interactivité des usagers.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Nombre d'utilisateurs : 1 à 2

Interactivité : Oui

Effet d'eau : N/A

Catégorie de jeu : AV-Activateur

Installation : Sur base spéciale

VALEUR LUDIQUE

Enfance



Active



Famille

